

Specification Sheet for Product:

KitchenAid KDTE204KPS

**PrintShield Stainless 24 Inch Wide 13 Place Setting Built-In Top
Control Dishwasher with Third Level Utensil Rack**




24" Dishwasher

DETAILED PLANNING DIMENSIONS GUIDE

Applies to all model numbers starting with;

KDFE104K, KDTE104K, KDFE204K, KDTE204K, KDTE304LPA,
KDFM404K, KDTM404K, KDPM604K, KDTM604K, KDPM704K,
KDTM704K, KDTM704LPA, KDPM804K, KDTM804K

PRODUCT DIMENSIONS



*Dishwasher can be raised 1 7/16" (3.7 cm) with feet fully extended.


Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

KitchenAid® 24" Dishwasher

DETAILED PLANNING DIMENSIONS GUIDE

PRODUCT DIMENSIONS (CONTD.)



	DESCRIPTION	DIMENSIONS
A	Width of door	23½" (59.7 cm)
B*	Height to top of handle	30⅓" (78.3 cm)
C	Height of adjustable toe kick	3⅝" (8.4 cm) - min. 4⅛" (11.8 cm) - max.
D	Width of recessed dishwasher	22⅝" (57.4 cm)
E†	Depth without door	22⅝" (57.5 cm)
F†**	Depth with Towel Bar Handle	26⅞" (68.3 cm)
	Depth with Pocket Handle	24½" (62.6 cm)
	Depth of Panel-Ready Models	24" (61.0 cm)
G*	Height to bottom of door (min.)	3⅝" (8.4 cm)
H*	Height to top of door (min.)	33⅞" (84.9 cm)
I*	Height of recessed dishwasher (min.)	33⅝" (85.4 cm)
J†	Depth with door fully open (min.)	50⅜" (127.4 cm)
K†	Depth with toe kick (min.)	20⅓" (52.9 cm)

†Insulation blanket thickness not included, can be crushed up to 1/8" (0.3 cm), or removed along the top perforate section for additional clearance.

*Dishwasher can be raised 1⅞" (3.7 cm) with feet fully extended.

**For panel-ready models, dishwasher depth is 24" (61.0 cm), not including the 3/4" (1.9 cm) custom door panel.

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.


Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

KitchenAid® 24" Dishwasher

DETAILED PLANNING DIMENSIONS GUIDE

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

IMPORTANT: Check that all surfaces have no protrusions that would prohibit dishwasher installation.



A. Measured from the lowest point on the underside of the countertop. May be reduced to 33 5/8" min. (85.4 cm) min. by removing the feet and perforated area of insulation (blanket) on dishwasher.

B. Minimum, measured from narrowest point of opening.


NOTE: Corner locations require a 2" (5.1 cm) minimum clearance between the side of the dishwasher door and the wall or cabinet.

DRAIN REQUIREMENTS

- A new drain hose is supplied with your dishwasher. If drain hose is not long enough, use a new drain hose with a maximum length of 12 ft (3.7 m) that meets all current AHAM/ IAPMO test standards, is resistant to heat and detergent, and fits the 1" (2.5 cm) drain connector of the dishwasher.

NOTE: Do not connect multiple drain hoses together.

- Make sure to connect drain hose to waste tee or disposer inlet above drain trap in house plumbing and 20" (50.8 cm) minimum above the floor. It is recommended that the drain hose either be looped up and securely fastened to the underside of the counter or be connected to an air gap.
- Make sure to use an air gap if the drain hose is connected to house plumbing lower than 20" (50.8 cm) above subfloor or floor.



- If required, the air gap should be installed in accordance with the air gap installation instructions. When you are connecting the air gap, a rubber hose (not provided) will be needed to connect to the waste tee or disposer inlet.
- Use 1/2" (1.3 cm) minimum I.D. drain line fittings.

WATER SUPPLY REQUIREMENTS

- This dishwasher has a water heating feature and also requires a connection to a hot water supply line.
 - A hot water line with 20 psi to 120 psi (138 kPa to 862 kPa) water pressure can be verified by a licensed plumber.
 - 120°F (49°C) water at dishwasher.
 - 3/8" (0.95 cm) O.D. copper tubing with compression fitting or flexible braided water supply line.
- NOTE:** 1/2" (1.3 cm) minimum plastic tubing is not recommended.
- A 90° elbow with 3/4" (0.95 cm) hose connection with rubber washer.
 - Do not solder within 6" (15.2 cm) of the water inlet valve.
 - If installed in new construction, make sure the house water supply lines have been flushed prior to connecting the dishwasher to remove any debris that may exist in the supply line.

NOTE: If replacing an existing dishwasher, it is recommended to install a new water line and drain hose (supplied) with the new dishwasher.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition, and all local codes and ordinances.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

You Must Have:

- 120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A, fused electrical supply
- Copper wire only
- A maximum of 2 field wiring supply conductors (12 AWG largest size) plus 1 grounding conductor are permitted in the terminal box.

We Recommend:

- A time-delay fuse or circuit breaker.

Circuit Requirements:

- The dishwasher may be installed on the same circuit as a garbage disposal providing that the branch circuit cannot exceed rated circuit load and must comply with all governing codes and regulations such as but not limited to National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition.
- No electrical connections other than the dishwasher power and ground connections can be made inside of the dishwasher terminal box.


If connecting dishwasher with a power supply cord:

- Use UL Listed power cord kit marked for use with dishwasher.
- Plug into a grounded 3 prong outlet. Outlet must meet all local codes and ordinances.



If connecting dishwasher with direct wiring:

- Use flexible, armored, or nonmetallic sheathed copper wire with grounding wire that meets the wiring requirements for your home and local codes and ordinances.
- Use a UL Listed/CSA Approved metallic strain relief.






Lave-vaisselle de 24 po

GUIDE SUR LES DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Pertinent pour tous les modèles, notamment :

KDFE104K, KDTE104K, KDFE204K, KDTE204K, KDTE304LPA,
KDFM404K, KDTM404K, KDPM604K, KDTM604K, KDPM704K,
KDTM704K, KDTM704LPA, KDPM804K, KDTM804K

DIMENSIONS DU PRODUIT




*Le lave-vaisselle peut être relevé de $1 \frac{7}{16} \text{ po (3,7 cm)}$ avec les pieds complètement déployés.

La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.

Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d'installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

DIMENSIONS DU PRODUIT (SUITE)



	DESCRIPTION	DIMENSIONS
A	Largeur de la porte	23 ½ po (59,7 cm)
B*	Hauteur jusqu'au sommet de la poignée	30 ¹³ / ₁₆ po (78,3 cm)
C	Hauteur de la plinthe réglable	3 ⁵ / ₁₆ po (8,4 cm) - min. 4 ¹¹ / ₁₆ po (11,8 cm) - max.
D	Largeur du lave-vaisselle encastré	22 ⁵ / ₈ po (57,4 cm)
E†	Profondeur sans porte	22 ⁵ / ₈ po (57,5 cm)
F†**	Profondeur avec poignée porte-serviettes	26 ⁷ / ₈ po (68,3 cm)
	Profondeur avec poignée en creux	24 ½ po (62,6 cm)
	Profondeur des modèles avec panneaux prêts à installer	24 po (61,0 cm)
G*	Hauteur au bas de la porte (min.)	3 ⁵ / ₁₆ po (8,4 cm)
H*	Hauteur jusqu'au haut de la porte (min.)	33 ⁷ / ₁₆ po (84,9 cm)
I*	Hauteur du lave-vaisselle encastré (min.)	33 ⁵ / ₈ po (85,4 cm)
J†	Profondeur avec porte entièrement ouverte (min.)	50 ³ / ₁₆ po (127,4 cm)
K†	Profondeur avec plinthe (min.)	20 ¹³ / ₁₆ po (52,9 cm)


†Épaisseur de la couverture isolante non incluse, elle peut s'aplatir jusqu'à 1/8 po (0,3 cm) ou être enlevée par la section perforée du dessus pour obtenir plus de dégagement.

*Le lave-vaisselle peut être relevé de 1 ⁷/₁₆ po (3,7 cm) avec les pieds complètement déployés.

**Pour les modèles avec panneaux prêts à installer, la profondeur du lave-vaisselle est de 24 po (61,0 cm) – sans le panneau de porte personnalisé de 3/4 po (1,9 cm).

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

IMPORTANT : Vérifier que toutes les surfaces n'ont aucune aspérité qui empêcherait l'installation du lave-vaisselle.



A. A. Mesure depuis le point le plus bas de la face inférieure du comptoir. Cette dimension peut être réduite à 33 5/8 po min. (85,4 cm) min. en retirant les pieds du lave-vaisselle et en perforant l'isolant (couverture isolante) de l'appareil.

B. Dimension minimale mesurée au point le plus étroit de l'ouverture.


REMARQUE : Dans le cas de l'installation dans un angle, on doit pouvoir établir un dégagement de 2 po (5,1 cm) ou plus entre le côté de la porte du lave-vaisselle et le mur ou l'armoire.

EXIGENCES D'ÉVACUATION

- Un tuyau d'évacuation neuf est fourni avec le lave-vaisselle. Si le tuyau d'évacuation n'est pas suffisamment long, utiliser un tuyau d'évacuation neuf d'une longueur maximale de 12 pi (3,7 m) satisfaisant à toutes les normes de test AHAM/IAPMO en vigueur, qui soit résistant à la chaleur et au détergent et qui convienne au raccord d'évacuation de 1 po (2,5 cm) du lave-vaisselle.

REMARQUE : Ne pas raccorder plusieurs tuyaux de vidange.

- Veiller à raccorder le tuyau d'évacuation à la canalisation d'égout en T ou au raccord de broyeur à déchets en amont du siphon du circuit de plomberie du domicile, et à au moins 20 po (50,8 cm) au-dessus du sol. On recommande de lover le tuyau d'évacuation et de le fixer solidement sur la face inférieure du comptoir ou de le raccorder à un dispositif de brise-siphon.
- Utiliser un dispositif de brise-siphon si le tuyau d'évacuation est raccordé au circuit de plomberie du domicile à moins de 20 po (50,8 cm) au-dessus du sous-plancher ou du plancher.



- Si nécessaire, le dispositif de brise-siphon doit être installé conformément aux instructions d'installation de ce dernier. Lors du raccordement du dispositif de brise-siphon à la canalisation d'égout en T ou au raccord de broyeur à déchets, un tuyau en caoutchouc (non fourni) sera nécessaire.
- Utiliser des raccords de canalisation d'évacuation de diamètre intérieur de 1/2 po (1,3 cm) minimum.

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION EN EAU

- Ce lave-vaisselle est doté d'une fonction de chauffage de l'eau et doit être raccordé à la canalisation d'alimentation en eau chaude.
- Une canalisation d'eau chaude, sous pression de 20 à 120 lb/po² (138 à 862 kPa), peut être inspectée par un plombier certifié.
- Température de 120 °F (49 °C) à l'entrée du lave-vaisselle.
- Tube de cuivre de 3/8 po (0,95 cm) de diamètre externe avec raccord de compression ou canalisation d'alimentation en eau flexible à tresse d'acier.

REMARQUE : L'emploi d'un tuyau de plastique d'un minimum de 1/2 po (1,3 cm) n'est pas recommandé.

- Raccord coudé à 90° avec raccord de tuyau de 3/4 po (0,95 cm) et rondelle de caoutchouc.
- Ne pas souder à moins de 6 po (15,2 cm) de l'électrovanne d'admission d'eau.
- S'il est installé dans une nouvelle construction, vous assurer que l'entrée d'eau de la maison a été nettoyée avant d'effectuer le branchement au lave-vaisselle pour en enlever les débris possibles.

REMARQUE : S'il remplace un lave-vaisselle existant, il est recommandé d'installer une nouvelle entrée d'eau et vider le tuyau de vidange (fourni) avec le nouveau lave-vaisselle.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

! AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

S'assurer que le raccordement électrique est adéquat et conforme au code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 – dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux en vigueur.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

Il vous faut :

- Alimentation de 120 V CA à 60 Hz et protégée par un fusible de 15 ou 20 A
- Conducteurs de cuivre uniquement
- Un maximum de deux conducteurs d'alimentation (calibre 12 AWG maximum) plus un conducteur de mise à la terre est autorisé dans le boîtier de connexion.

Nous recommandons :

- L'utilisation d'un fusible ou disjoncteur temporisé.

Spécifications du circuit :

- Le lave-vaisselle peut être installé sur le même circuit que le broyeur à déchets en s'assurant que ce circuit ne dépasse pas la charge nominale et qu'il respecte les normes et codes dont, mais ne se limitant pas, au au code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 – dernière édition.
- Aucun autre raccordement électrique que ceux des conducteurs d'alimentation et de mise à la terre du lave-vaisselle ne peuvent être effectués à l'intérieur du boîtier de connexion du lave-vaisselle.


Pour le raccordement du lave-vaisselle avec un cordon d'alimentation électrique :

- Utiliser un cordon d'alimentation (homologation UL) conçu pour utilisation avec un lave-vaisselle.
- Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. La prise doit être conforme à tous les codes et règlements locaux.



Pour le raccordement direct du lave-vaisselle :

- Utiliser des conducteurs de cuivre gainés non métalliques ou blindés souples avec conducteur de liaison à la terre qui satisfassent aux exigences de l'installation électrique du domicile, et qui soient conformes aux prescriptions des codes et règlements locaux.
- Utiliser un serre-câbles homologué UL ou CSA.






Lavavajillas de 24"

GUÍA DE DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Aplicable para todos los números de modelos que comiencen con:

KDFE104K, KDTE104K, KDFE204K, KDTE204K, KDTE304LPA,
KDFM404K, KDTM404K, KDPM604K, KDTM604K, KDPM704K,
KDTM704K, KDTM704LPA, KDPM804K, KDTM804K

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



*La lavavajillas se puede elevar $1\frac{7}{16}$ " (3,7 cm) con las patas completamente extendidas.

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.


Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

KitchenAid®

Lavavajillas de 24"

GUÍA DE DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (CONT.)



	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
A	Ancho de la puerta	23½" (59,7 cm)
B*	Altura de la parte superior de la manija	30⅓" (78,3 cm)
C	Altura del zócalo ajustable	3⅝" (8,4 cm) - mín. 4⅞" (11,8 cm) - máx.
D	Ancho de la lavavajillas empotrada	22⅝" (57,4 cm)
E†	Profundidad sin puerta	22⅝" (57,5 cm)
F†**	Profundidad con manija tipo toallero	26⅞" (68,3 cm)
	Profundidad con manija empotrada	24½" (62,6 cm)
	Profundidad de los modelos adaptados a la instalación de panel	24" (61 cm)
G*	Altura hasta la parte inferior de la puerta (mín.)	3⅝" (8,4 cm)
H*	Altura hasta la parte superior de la puerta (mín.)	33⅞" (84,9 cm)
I†*	Altura de la lavavajillas empotrada (mín.)	33⅝" (85,4 cm)
J†	Profundidad con la puerta totalmente abierta (mín.)	50⅜" (127,4 cm)
K†	Profundidad con zócalo (mín.)	20⅞" (52,9 cm)


†El grosor de la manta aislante no está incluido, puede aplastarse hasta 1/8" (0,3 cm) o puede quitarse a lo largo de la sección perforada superior para obtener espacio adicional.

*La lavavajillas se puede elevar 1⅞" (3,7 cm) con las patas completamente extendidas.

**Para los modelos adaptables para la instalación de paneles, la profundidad de la lavavajillas es de 24" (61,0 cm) sin incluir el panel de la puerta a la medida de 3/4" (1,9 cm).

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

IMPORTANTE: Revise todas las superficies para asegurarse de que no hayan protuberancias que pudieran impedir la instalación de la lavavajillas.



A. Medido desde el punto más bajo del lado inferior del mostrador. Se puede reducir a 33 5/8" min. (85,4 cm) min. retirando las patas y el área perforada del aislante (manta) en la lavavajillas.

B. Mínimo, medido desde el punto más angosto de la abertura.


NOTA: Las ubicaciones en esquinas requieren de un espacio libre mínimo de 2" (5,1 cm) entre el lado de la puerta de la lavavajillas y la pared o el gabinete.

REQUISITOS DE DESAGÜE

- Se provee una manguera nueva de desagüe con su lavavajillas. Si la manguera de desagüe no es lo suficientemente larga, utilice una manguera de desagüe nueva con una longitud máxima de 12 pies (3,7 m) que cumpla con todos los estándares de comprobación actuales de AHAM/IAPMO, que sea resistente al calor y al detergente, y que encaje en el conector de desagüe de 1" (2,5 mm) de la lavavajillas.

NOTA: No conecte múltiples mangueras de desagüe juntas.

- Asegúrese de conectar la manguera de desagüe al colector de residuos en "T" o a la entrada del colector de residuos sobre el sifón de desagüe en la plomería de la casa, y a un mínimo de 20" (50,8 cm) por encima del piso. Se recomienda que la manguera de desagüe se enrolle y fije con firmeza a la parte inferior del mostrador o que se conecte a una purga de aire.
- Asegúrese de utilizar una purga de aire si la manguera de desagüe está conectada a la plomería de la casa a una altura menor de 20" (50,8 cm) sobre el contrapiso o el piso.



- Si se requiere, la purga de aire se debe instalar siguiendo las instrucciones de instalación de la misma. Al conectar la purga de aire, se requiere una manguera de goma (no proporcionada) para conectarla al tubo de residuos en "T" o la entrada del colector de residuos.
- Use accesorios para líneas de desagüe con un diámetro interior de 1,3 cm (1/2") mínimo.

REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AGUA

- Esta lavavajilla tiene una función de calentamiento de agua y también requiere una conexión a una línea de suministro de agua caliente.
- Una tubería de agua caliente con presión de agua de 20 psi a 120 psi (de 138 kPa a 862 kPa), que pueda ser verificada por un plomero autorizado.
- Agua a 120 °F (49 °C) en la lavavajillas
- Tubería de cobre con un diámetro externo de 3/8" (0,95 cm) con racor con conexión de compresión o tubería de suministro de agua trenzada flexible.

NOTA: No se recomienda usar tubería de plástico de 1/2" (1,3 cm) mínimo.

- Un codo de 90° con una conexión de manguera de 3/4" (0,95 cm) con una arandela de goma.
- No suelde a una distancia menor de 6" (15,2 cm) de la válvula de entrada del agua.
- Si la instalación se realiza en una construcción nueva, asegúrese de enjuagar las tuberías de suministro de agua domésticas antes de conectar la lavavajillas para eliminar cualquier residuo presente en la tubería de suministro.

NOTA: Si se va a reemplazar una lavavajillas existente, se recomienda instalar una nueva tubería de agua y manguera de desagüe (suministradas) con la nueva lavavajillas.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean adecuados y cumplan con el Código nacional eléctrico, ANSI/NFPA 70, su edición más reciente, y con todos los códigos y las ordenanzas locales.

Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes indicados en:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

Usted debe tener:

- Un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz., CA solamente, con fusibles de 15 A o 20 A
- Solamente cable de cobre
- Se permite un máximo de 2 conductores de suministro de cable en sitio (tamaño máximo: 12 AWG) y 1 conductor de conexión a tierra en la caja de terminales.

Se recomienda:

- Un fusible retardador o un disyuntor.

Requisitos del circuito:

- La lavavajillas se puede instalar en el mismo circuito que el triturador de basura siempre y cuando el circuito derivado no exceda la carga calculada del circuito y cumpla con todos los códigos y regulaciones vigentes, como, por ejemplo, la edición más reciente del Código nacional eléctrico, ANSI/NFPA 70.
- No se puede realizar ninguna otra conexión eléctrica dentro de la caja de terminales de la lavavajillas más que la conexión a tierra y la de suministro eléctrico de esta.

Si va a conectar la lavavajillas con un cable de suministro eléctrico:

- Use un cable de suministro de energía con certificación UL para uso con lavavajillas.
- Conecte el producto a un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra. El tomacorriente debe cumplir con todos los códigos y ordenanzas locales.



Si va a conectar la lavavajillas con cableado directo:

- Utilice un cable de cobre flexible, blindado o con una funda no metálica con un cable de conexión a tierra que cumpla con los requisitos de cableado para su hogar y con los códigos y ordenanzas locales.
- Utilice un protector de cables con certificación UL/homologación CSA.



Specification Sheet for Product:

KitchenAid KOED530PSS


**Stainless Steel 30 Inch Wide 10 Cu. Ft. Electric Double Oven with
Air Fry**

DIMENSION GUIDE


1 of 12

KITCHENAID® ELECTRIC DOUBLE WALL OVEN
PRODUCT: KOED330P, KOED530P

APPLIANCE:		30" ELECTRIC DOUBLE WALL OVEN	
	Units	in	cm
A	Depth Closed Excluding Handle (Flush Install)	24½	62.2
B	Depth Closed Including Handle	26 ¹⁵ / ₁₆	68.4
C	Depth to Back of Console (Standard Depth)	23 ¹ / ₁₆	58.6
D	Depth with Door Open 90°	46 ³ / ₁₆	117.2
E	Maximum Height (Including Console)	52 ⁵ / ₈	133.7
E	Minimum Height (Including Console)	50 ⁷ / ₈	129.2
F	Width	29¾	75.6
G	Maximum Height (Not Including Console)	50½	128.3
G	Minimum Height (Not Including Console)	48¾	123.8



ANGLED VIEW



SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Owner's Manual before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

Location Requirements

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.


- To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5" (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinets.
- Cabinet opening dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with oven.
- Recessed installation area must provide complete enclosure around the recessed portion of the oven.
- Grounded electrical supply is required. See "Electrical Requirements" section.
- Electrical supply junction box should be located 3" (7.6 cm) maximum below the support surface when the oven is installed in a wall cabinet. A 1" (2.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the right rear or left rear corner of the support surface to pass the appliance cable through to the junction box.

NOTE: For undercounter installation, it is recommended that the junction box be located in the adjacent right or left cabinet. If you are installing the junction box on rear wall behind oven, it is recommended that the junction box be recessed and located in the upper center of the cabinet.

- Oven support surface must be solid, level and flush with bottom of cabinet cutout.
- Floor must be able to support a single oven weight of 330 lbs (150 kg) for 30" (76.2 cm) models.

IMPORTANT: To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).


Product Dimensions - Double Ovens, Standard Installation



30" (76.2 cm) models

- A. 51³/₄" (131.5 cm) maximum overall height
- B. 28⁷/₁₆" (72.2 cm) maximum recessed width
- C. 48¹³/₁₆" (124.0 cm) recessed height
- D. 23¹/₄" (59.1 cm) maximum recessed depth
- E. 29³/₄" (75.6 cm) overall width
- F. 12" (30.5 cm) from back of control panel to start of strain relief
- G. 66" (167.6 cm) flexible conduit length

Double Ovens Installed in Cabinet



30" (76.2 cm) models

- A. 30" (76.2 cm) minimum cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 14³/₄" (37.5 cm) bottom of cutout to floor is recommended
7¹/₂"-14³/₄" (19.1 cm-37.5 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 28¹/₂" (72.4 cm) minimum cutout width
- E. 1¹/₂" (3.8 cm) minimum bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 50¹/₄" (127.6 cm)* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth

***NOTES:** The cutout height can be between 50" and 52³/₁₆" (127 cm and 132.6 cm) for double ovens.


***NOTES:** Contact service to get tall shield for cutouts greater than 50³/₈" (128 cm) to enhance installation.

Cabinet Dimensions - Double Ovens, Flush Installations

NOTES: This is an alternate option to install your product in the cabinet and obtain a flush look. For standard installation, refer section "Product Dimensions - Double Ovens, Standard Installation."

A 25³/₈" (64.4 cm) minimum cutout depth is required. Top and bottom gaps will be 1/8" (0.3 cm) gap above and below the product. Top and bottom gaps not required for installation. Exposed areas of the cabinet should be finished to match.


Double Ovens Installed in Cabinet



30" (76.2 cm) models

- A. 3/4" (1.9 cm) top cleat*
- B. 30¹/₄" (76.8 cm) minimum width of flush inset cutout
- C. 28⁷/₈" (73.3 cm) minimum width of opening
- D. 52" (132.1 cm) minimum height of flush inset cutout
- E. 51¹/₄" (130.1 cm) recommended cutout height
- F. 11/16" (1.7 cm) side cleat*
- G. 1/4" (0.6 cm) recommended with foot. 15/16" to 1¹/₈" (2.2 cm to 2.9 cm) allowable without foot.
- H. Recommended junction box location
- I. 4⁵/₈"-32" (11.7 cm-81.3 cm) bottom of cutout to floor
- J. 25" (63.5 cm) minimum depth of cutout

*Cleats and spacers must be recessed 1³/₈" (3.5 cm) from the front of the cabinet.



TOP VIEW

30" (76.2 cm) models

- A. 2" (5.1 cm) spacer the entire depth of the cutout*
- B. 25" (63.5 cm) depth of cutout
- C. 1³/₈" (3.5 cm) recess from front of cabinet
- D. 11/16" (1.7 cm) side cleat*

*Cleats and spacers must be recessed 1³/₈" (3.5 cm) from the front of the cabinet.

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path and the wire gauge are in accordance with local codes.

Check with a qualified electrical installer if you are not sure the oven is properly grounded.

This oven must be connected to a grounded metal, permanent wiring system.

Be sure that the electrical connection and wire size are adequate and in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-latest edition or CSA Standards C22.1-94, Canadian Electrical Code, Part 1 and C22.2 No. 0-M91-latest edition, and all local codes and ordinances.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association


1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Electrical Connection

To properly install your oven, you must determine the type of electrical connection you will be using and follow the instructions provided for it here.

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified on the model/serial/rating plate. The model/serial/rating plate is located under the control panel on single ovens and under the control panel on the upper oven cavity on double ovens. See the following illustration.




A. Model/serial/rating plate

- Models rated from 7.3 to 9.6 kW at 240 V (5.4 to 7.4 kW at 208 V) require a separate 40 A circuit. Models rated at 4.8 kW and below at 240 V (3.6 kW and below at 208 V) require a separate 20 A circuit.
- A circuit breaker is recommended.
- Connect directly to the fused disconnect (or circuit breaker box) through flexible, armored or nonmetallic sheathed, copper cable (with grounding wire). See the "Make Electrical Connection" section in the Owner's Manual.
- Flexible conduit from the oven should be connected directly to the junction box.
- Fuse both sides of the line.
- Do not cut the conduit. The length of conduit provided is for serviceability of the oven.
- A UL listed or CSA-approved conduit connector must be provided.
- If the house has aluminum wiring, follow the procedure below:
Connect the aluminum wiring using special connectors and/or tools designed and UL listed for joining copper to aluminum.
Follow the electrical connector manufacturer's recommended procedure. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry-accepted wiring practices.


FOUR ENCASTRÉ DOUBLE ÉLECTRIQUE KITCHENAID®

PRODUIT : KOED330P, KOED530P

APPAREIL :		FOUR ENCASTRÉ DOUBLE ÉLECTRIQUE DE 30 PO	
	Unités	po	cm
A	Profondeur, fermé sans poignée (en affleurement)	24 ¹ / ₂	62,2
B	Profondeur, fermé avec poignée	26 ¹⁵ / ₁₆	68,4
C	Profondeur jusqu'à l'arrière de la console (profondeur normale)	23 ¹ / ₁₆	58,6
D	Profondeur avec porte ouverte 90°	46 ³ / ₁₆	117,2
E	Hauteur maximum (incluant la console)	52 ⁵ / ₈	133,7
E	Hauteur minimum (incluant la console)	50 ⁷ / ₈	129,2
F	Largeur	29 ³ / ₄	75,6
G	Hauteur maximum (sans la console)	50 ¹ / ₂	128,3
G	Hauteur minimum (sans la console)	48 ³ / ₄	123,8



VUE EN ANGLE



VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.**Ne faire aucune découpe sur la base de cette information.** Se référer au manuel de l'utilisateur avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Exigences d'emplacement

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.


- Afin de supprimer le risque de brûlures ou d'incendie lié au fait de se pencher au-dessus des appareils de cuisson chauds, les armoires de rangement au-dessus des appareils de cuisson doivent être évitées. Si des armoires de rangement sont prévues, le risque peut être réduit par l'installation d'une hotte de cuisinière dépassant horizontalement de 5 po (12,7 cm) au moins par rapport au bas des armoires.
- Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Ces dimensions tiennent compte des dégagements de séparation nécessaires pour le four.
- L'espace d'installation dans un encastrement doit permettre la formation d'une enceinte complète autour de la partie encastrée du four.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section « Spécifications électriques ».
- Le boîtier de raccordement doit être situé à moins de 3 po (7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le four est installé dans une armoire. Un trou d'un diamètre de 1 po (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche ou droit de la surface de support pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.

REMARQUE : Pour l'installation sous un comptoir, on recommande que le boîtier de connexion soit situé dans l'armoire adjacente, à droite ou à gauche. Si le boîtier de connexion est installé sur le mur derrière le four, nous recommandons qu'il soit encastré et situé dans la partie supérieure centrale de l'armoire.

- La surface de support du four doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans l'armoire.
- Pour un modèle simple de 30 po (76,2 cm), le plancher doit pouvoir supporter un poids de 330 lb (150 kg).

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager vos armoires, vérifier avec le fabricant ou le fournisseur d'armoires pour s'assurer que les matériaux utilisés ne décoloreront et ne délamineront pas ou ne subiront pas d'autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales permises de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.


Dimensions de l'armoire – Installation standard d'un four double



Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Hauteur totale maximum : 51 ³/₄ po (131,5 cm)
- B. Largeur maximum de l'encastrement : 28 ⁷/₁₆ po (72,2 cm)
- C. Hauteur d'encastrement : 48 ¹³/₁₆ po (124,0 cm)
- D. Profondeur maximum de l'encastrement : 23 ¹/₄ po (59,1 cm)
- E. Largeur totale : 29 ³/₄ po (75,6 cm)
- F. De l'arrière du tableau de commande jusqu'à l'extrémité avant du serre-câbles : 12 po (30,5 cm)
- G. Longueur du conduit flexible : 66 po (167,6 cm)

Fours doubles installés dans une armoire



Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Largeur minimum de l'armoire : 30 po (76,2 cm)
- B. 1 po (2,5 cm) entre le sommet de l'encastrement et le bas de la porte de l'armoire supérieure
- C. Du fond de la découpe au plancher : 14 3/4 po (37,5 cm) recommandé
Du fond de la découpe au plancher : 7 1/2 po à 14 3/4 po (19,1 cm à 37,5 cm) acceptable.
- D. 28 1/2 po (72,4 cm) de largeur minimum pour l'ouverture découpée
- E. Du fond de l'ouverture au-dessus de la porte de l'armoire : 1 1/2 po (3,8 cm) minimum
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 50 1/4 po (127,6 cm)*
- G. Profondeur de découpe : 24 po (60,7 cm)

***REMARQUES :** Pour les fours doubles, la hauteur de la découpe peut être comprise entre 50 po et 52 3/16 po (127 cm et 132,6 cm).


***REMARQUES :** Communiquer avec le service pour obtenir un grand écran pour une ouverture supérieure à 50 3/8 po (128 cm) pour améliorer l'installation.

Dimensions de l'armoire – Fours doubles, installations en affleurement

REMARQUES : Il s'agit d'un choix alternatif pour installer votre produit dans une armoire et obtenir un style en affleurement. Pour une installation standard, consulter la section « Dimensions du produit – Four double, installation standard. »

Une découpe de 25 3/8 po (64,4 cm) minimum est requise. Les écarts supérieur et inférieur seront de 1/8 po (0,3 cm) au-dessus et en dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de la caisse doivent être revêtues d'un fini pour correspondre.


Fours doubles installés dans une armoire



Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- B. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 30 1/4 po (76,8 cm)
- C. Largeur minimum de l'ouverture : 28 7/8 po (73,3 cm)
- D. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 52 po (132,1 cm)
- E. Hauteur recommandée de la découpe : 51 1/4 po (130,1 cm)
- F. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- G. Recommandé avec pied : 1/4 po (0,6 cm). Dimension autorisée de 15/16 po à 1 1/8 po (2,2 cm à 2,9 cm) sans pieds.
- H. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- I. 4 5/8 po à 32 po (11,7 cm à 81,3 cm) du fond de la découpe au plancher
- J. Profondeur minimum de la découpe : 25 po (63,5 cm)

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.



Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Cale d'espacement de 2 po (5,1 cm) sur la profondeur totale de l'ouverture*
- B. Profondeur de la découpe : 25 po (63,5 cm)
- C. Encastrement à partir de l'avant de l'armoire : 1 3/8 po (3,5 cm)
- D. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre et lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et le calibre des fils sont conformes aux codes locaux.

En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre du four, consulter un électricien qualifié.

Ce four doit être raccordé à un système permanent, métallique de câblage relié à la terre.

S'assurer que la connexion électrique et le calibre des fils sont appropriés et conformes au National Electrical Code, aux normes ANSI/NFPA 70 – dernière édition, ou aux normes CSA C22.1-94, au Code canadien de l'électricité, Partie 1 et C22.2 No O-M91 – dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter :


National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Raccordement électrique

Pour installer le four de façon appropriée, il faut établir le type de raccords électriques qui sera utilisé et suivre les instructions de ce document.

- Le four doit être alimenté par une source d'électricité et une tension appropriées, comme spécifié sur la plaque signalétique. La plaque signalétique du numéro de modèle et de série est située sous le panneau de configuration sur les fours simples et sous le panneau de configuration sur la cavité supérieure du four sur les fours doubles. Voir l'illustration suivante.




A. Plaque signalétique du numéro de modèle et de série


- Les modèles à 240 V de 7,3 à 9,6 kW (208 V de 5,4 à 7,4 kW) doivent être alimentés par un circuit indépendant de 40 A. Les modèles à 240 V de 4,8 kW ou moins (208 V de 3,6 kW ou moins) doivent être alimentés par un circuit indépendant de 20 A.
- L'emploi d'un disjoncteur est recommandé.
- Raccorder l'appareil directement au tableau de distribution par un câble à conducteur de cuivre et gaine métallique flexible ou gaine non métallique (avec conducteur de liaison à la terre). Consulter la section « Raccordement électrique » du manuel de l'utilisateur.
- Le câble flexible du four doit être connecté directement dans le boîtier de connexion.
- Installer un fusible aux deux extrémités de la ligne.
- Ne pas couper le conduit. La longueur du conduit fournie est destinée à faciliter l'entretien du four.
- L'installateur doit fournir un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA).
- Si le domicile possède un câblage en aluminium, suivre la procédure ci-dessous :
Connecter le câblage en aluminium en utilisant des capuchons ou des outils spécialement conçus et homologués UL pour raccorder le cuivre à l'aluminium. Suivre la procédure recommandée par le fabricant de connecteurs électriques. Les raccordements aluminium/cuivre doivent satisfaire aux prescriptions des codes locaux et de l'industrie, et être conformes aux pratiques de câblage reconnues.

HORNO DE PARED DOBLE ELÉCTRICO KITCHENAID®
PRODUCTO: KOED330P, KOED530P

ELECTRODOMÉSTICO:		HORNO DE PARED DOBLE ELÉCTRICO DE 30"	
	Unidades	pulg	cm
A	Profundidad del producto cerrado sin las manijas (instalación enrasada)	24½	62,2
B	Profundidad del producto cerrado con las manijas	26 ¹⁵ / ₁₆	68,4
C	Profundidad hasta parte posterior de la consola (profundidad estándar)	23 ⁷ / ₁₆	58,6
D	Profundidad con puerta abierta 90°	46 ³ / ₁₆	117,2
E	Altura máxima (incluida la consola)	52 ⁵ / ₈	133,7
E	Altura mínima (incluida la consola)	50 ⁷ / ₈	129,2
F	Ancho	29¾	75,6
G	Altura máxima (sin incluir la consola)	50½	128,3
G	Altura mínima (sin incluir la consola)	48¾	123,8



VISTA EN ÁNGULO



VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte el Manual del usuario antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.


Requisitos de ubicación

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

- Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendio al tocar unidades con la superficie demasiado caliente, deberá evitarse el uso de gabinetes de almacenamiento encima de las unidades. Si van a proveerse gabinetes de almacenamiento, puede reducir el riesgo instalando una capota de ventilación que se proyecte horizontalmente un mínimo de 5" (12,7 cm) sobresaliendo de la base de los gabinetes.
 - Deben usarse las dimensiones de la abertura del gabinete que se muestran. Las dimensiones dadas proveen un espacio mínimo, incluyendo el horno.
 - El área de instalación empotrada debe estar completamente cerrada alrededor de la parte empotrada del horno.
 - Se requiere un suministro eléctrico con conexión a tierra. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".
 - La caja de empalmes del suministro eléctrico debe estar como máximo a 3" (7,6 cm) por debajo de la superficie de soporte cuando el horno se instale en un armario de pared. Se debe perforar un orificio de 1" (2,5 cm) de diámetro como mínimo en la esquina trasera derecha o izquierda de la superficie de soporte para pasar el cable del electrodoméstico a través de la caja de empalmes.
- NOTA:** Para la instalación debajo del mostrador, se recomienda que la caja de empalmes se ubique en el gabinete adyacente de la derecha o izquierda. Si se instala la caja de empalmes sobre la pared trasera detrás del horno, se recomienda que la caja quede empotrada y en el centro de la parte superior del gabinete.
- La superficie de apoyo del horno debe ser maciza, estar nivelada y alineada con la parte inferior del recorte del gabinete.
 - El piso debe poder soportar un peso de horno simple de 330 lb (150 kg) para los modelos de 30" (76,2 cm).

IMPORTANTE: Para evitar daños a los gabinetes, consulte al constructor o al distribuidor de los gabinetes para asegurarse de que los materiales empleados no cambien de color, no se desprenda el laminado ni sufran ningún otro tipo de daño. Este horno fue diseñado de acuerdo con los requisitos de UL y CSA International y cumple con las temperaturas máximas permitidas para gabinetes de madera de 194 °F (90 °C).


Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación estándar



Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 51³/₄" (131,5 cm) de altura máxima total
- B. 28⁷/₁₆" (72,2 cm) de ancho empotrado máximo
- C. 48¹³/₁₆" (124,0 cm) de altura empotrada
- D. 23¹/₄" (59,1 cm) de profundidad empotrada máxima
- E. 29³/₄" (75,6 cm) de ancho total
- F. 12" (30,5 cm) de la parte trasera del panel de control al inicio del protector de cables
- G. 66" (167,6 cm) de longitud del conducto flexible

Hornos dobles instalados en gabinete



Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 30" (76,2 cm) ancho mínimo del gabinete
- B. 1" (2,5 cm) parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior
- C. Se recomiendan 14³/₄" (37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso. 7¹/₂"-14³/₄" (19,1 cm-37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso es aceptable.
- D. 28¹/₂" (72,4 cm) de ancho mínimo de recorte
- E. 1¹/₂" (3,8 cm) mínimo de la parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete
- F. 50¹/₄" (127,6 cm)* de altura del recorte recomendado
- G. 24" (60,7 cm) de profundidad del recorte

***NOTAS:** La altura del recorte puede ser de entre 50" y 52³/₁₆" (127 cm y 132,6 cm) para los hornos dobles.

***NOTAS:** Comuníquese con servicio para obtener un protector alto para recortes mayores de 50³/₈" (128 cm) para mejorar la instalación.

Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación alineada

NOTAS: Esta es una opción alternativa para instalar su producto en el gabinete y obtener una apariencia alineada. Para ver la instalación estándar, consulte la sección "Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación estándar".


Se requiere una profundidad de recorte mínima de 25³/₈" (64,4 cm).

Los espacios superior e inferior serán de 1/8" (0,3 cm) por encima y por debajo del producto. No se requieren espacios en la parte superior e inferior para la instalación. Las áreas expuestas del gabinete deben tener un acabado que coincida.

Hornos dobles instalados en gabinete

VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL



Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- B. 30¹/₄" (76,8 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- C. 28⁷/₈" (73,3 cm) ancho mínimo de apertura
- D. 52" (132,1 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- E. 51¹/₄" (130,1 cm) de altura del recorte recomendado
- F. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- G. 1/4" (0,6 cm) recomendado con pie. 15/16" a 1¹/₈" (2,2 cm a 2,9 cm) permitido sin pie.
- H. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- I. 4⁵/₈"-32" (11,7 cm-81,3 cm) parte inferior del recorte al piso
- J. 25" (63,5 cm) de profundidad mínima de recorte

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1³/₈" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.



VISTA SUPERIOR

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 2" (5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del recorte*
- B. 25" (63,5 cm) de profundidad de recorte
- C. 1³/₈" (3,5 cm) hueco del frente del gabinete
- D. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1³/₈" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, se recomienda que un instalador eléctrico competente determine si la ruta de conexión a tierra y el calibre del cable están de acuerdo con los códigos locales.

Si no está seguro de que la conexión a tierra del horno sea la adecuada, verifíquela con un instalador eléctrico competente.

Este horno debe estar conectado a un sistema de cableado de metal permanente, conectado a tierra.

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean adecuados y en conformidad con el National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico), ANSI/NFPA 70, última edición, o las normas de CSA C22.1-94, Canadian Electrical Code (Código Canadiense de Electricidad), Parte 1 y C22.2 No. O-M91, última edición, y todos los códigos y ordenanzas locales.

Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes indicados en:


National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Conexión eléctrica

Para instalar el horno correctamente, se debe determinar el tipo de conexión eléctrica que se va a usar y seguir las instrucciones que aquí se proveen para el caso.

- El horno se debe conectar con la tensión y la frecuencia eléctricas correctas según se especifica en la placa de modelo/serie/valores nominales. La placa de modelo/serie/valores nominales está debajo del panel de control en los hornos simples y debajo del panel de control sobre la cavidad del horno superior en los hornos dobles. Vea la siguiente ilustración.



A. Placa de modelo/serie/valores nominales

- Los modelos clasificados entre 7,3 y 9,6 kW a 240 V (entre 5,4 y 7,4 kW a 208 V) requieren un circuito de 40 A separado. Los modelos clasificados a 4,8 kW o menos a 240 V (a 3,6 kW o menos a 208 V) requieren un circuito de 20 A separado.
- Se recomienda usar un disyuntor.
- Conecte el horno directamente a un cortacircuitos con fusible (o a una caja de cortacircuitos), a través de un cable flexible, blindado o con forro no metálico, de cobre (con alambre a tierra). Consulte la sección "Realizar la conexión del suministro eléctrico" en el Manual del usuario.
- El conducto flexible del horno deberá conectarse directamente a la caja de empalmes.
- Use fusibles a ambos lados de la línea.
- No corte el conducto. La longitud del conducto provisto es para permitir darle servicio al horno.
- Deberá proveerse un conector de conducto que esté en la lista de UL o aprobado por CSA.
- Si la casa tiene cableado de aluminio, siga el procedimiento a continuación:
Conecte el cableado de aluminio usando conectores especiales y/o herramientas diseñadas y de la lista de UL para unir el cobre al aluminio.
Siga el procedimiento recomendado por el fabricante del conector eléctrico. La conexión de cobre/aluminio deberá hacerse en conformidad con los códigos locales y las prácticas de cableado aceptadas por la industria.

Specification Sheet for Product:
KitchenAid KCGS556ESS
Stainless Steel 36 Inch Wide Gas Cooktop with 20K BTU
Professional Dual Ring Burner

30" (76.2 CM) AND 36" (91.4 CM) GAS BUILT-IN COOKTOP

PRODUCT MODEL NUMBERS

KCGS350E	KCGS950E	MGC9530D	WCG75US0D
KCGS356E	KCGS956E	MGC9536D	WCG97US0D
KCGS550E	MGC7430D	WCG51US0D	WCG97US6D
KCGS556E	MGC7536D	WCG51US6D	

GAS SUPPLY REQUIREMENTS

Type of Gas

Natural Gas:

- This cooktop is factory set for use with Natural gas. If converting to LP gas, see the "LP Gas Conversion" instructions provided in the package containing literature. The model/serial rating plate located on the underside of the cooktop base has information on the types of gas that can be used. If the types of gas listed do not include the type of gas available, check with the local gas supplier.

LP Gas Conversion:

Conversion must be done by a qualified service technician.

No attempt shall be made to convert the cooktop from the gas specified on the model/serial rating plate for use with a different gas without consulting the serving gas supplier. See the Gas Conversion instructions provided in the package containing literature.

Gas Supply Line

- Provide a gas supply line of 3/4" (1.9 cm) rigid pipe to the cooktop location. A smaller size pipe on longer runs may result in insufficient gas supply. Pipe-joint compounds that resist the action of LP gas must be used. Do not use TEFLON[®] tape. With LP gas, piping or tubing size should be 1/2" minimum. Usually, LP gas suppliers determine the size and materials used in the system.


Flexible metal appliance connector:

- If local codes permit, use a 1/2" or 3/4" I.D. flexible stainless steel tubing gas connector, designed by CSA to connect the cooktop to the rigid gas supply line.



- A 1/2" male pipe thread is needed for connection to the female pipe threads of the inlet to the cooktop pressure regulator.
- Do not kink or damage the flexible metal tubing when moving the cooktop.

- Must include a shutoff valve:
The supply line must be equipped with a manual shutoff valve. This valve should be located in the same room but external to the cooktop opening, such as an adjacent cabinet. It must be accessible without removing the cooktop, and it should be in a location that allows ease of opening and closing. Do not block access to shutoff valve. The valve is for turning on or shutting off gas to the cooktop.




¹®TEFLON is a registered trademark of E.I. Du Pont De Nemours and Company.

ELECTRICAL REQUIREMENTS


- A 120 volt, 60 Hz, AC only, 15-amp, fused electrical circuit is required. A time-delay fuse or circuit breaker is also recommended. It is recommended that a separate circuit serving only this cooktop be provided.
- Electronic ignition systems operate within wide voltage limits, but proper grounding and polarity are necessary. Check that the outlet provides 120-volt power and is correctly grounded.

KCGS550ESS and KCGS950ESS Models




A. 21" (53.3 cm)
B. 30" (76.2 cm)
C. 19³/₈" (49.2 cm)
D. 28³/₈" (72.1 cm)
E. 3⁵/₈" (9.2 cm)
F. 4⁹/₁₆" (11.6 cm)
G. 1³/₈" (3.4 cm)

KCGS556ESS and KCGS956ESS Models




A. 21" (53.3 cm)
B. 36¹/₄" (92.0 cm)
C. 19³/₈" (49.2 cm)
D. 34³/₈" (88.1 cm)
E. 3⁵/₈" (9.2 cm)
F. 4⁵/₁₆" (11.6 cm)
G. 1⁷/₁₆" (3.6 cm)

All Other 30" (76.2 cm) Models




A. 21" (53.3 cm)
B. 30" (76.2 cm)
C. 18⁷/₈" (48.0 cm)
D. 28³/₈" (72.1 cm)
E. 3³/₈" (8.6 cm)
F. 4¹/₈" (10.5 cm)
G. 1¹/₂" (3.8 cm)

All Other 36" (91.4 cm) Models




A. 21" (53.3 cm)
B. 36" (91.4 cm)
C. 18⁷/₈" (48.0 cm)
D. 33³/₄" (85.7 cm)
E. 3³/₈" (8.6 cm)
F. 4¹/₈" (10.5 cm)
G. 1¹/₂" (3.8 cm)

CABINET DIMENSIONS



- A. 13" (33.0 cm) recommended upper cabinet depth.
- B. 30" (76.2 cm) for 30" models; 36" (91.4 cm) for 36" models.
- C. 18" (45.7 cm) minimum clearance from upper cabinet to countertop within minimum horizontal clearances to cooktop.
- D. 30" (76.2 cm) minimum clearance between top of cooktop platform and bottom of uncovered wood or metal cabinet. 24" [61 cm] minimum clearance if bottom of wood or metal cabinet is covered by not less than ¼" [0.6 cm] flame retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015" [0.04 cm] stainless steel, or 0.024" [0.06 cm] aluminum or 0.020" [0.05 cm] copper.
- E. 36" (91.4 cm) top of countertop to floor.
- F. Gas line opening - Wall: anywhere 5" (12.7 cm) below underside of countertop. Cabinet floor: anywhere within 6" (15.2 cm) of rear wall is recommended.

**Cutout (Product Opening) Dimensions****30" (76.2 cm) Models**

Models	A			B		
	Min	Recommended	Max	Min	Recommended	Max
KCGS550 and KCGS950	28 1/2" (72.4 cm)	28 7/8" (73.4 cm)	29 5/16" (74.3 cm)	19 1/2" (49.5 cm)	19 13/16" (50.2 cm)	20" (50.8 cm)
All Other 30" (76.2 cm) Models	28 1/2" (72.4 cm)	28 7/8" (73.4 cm)	29 5/16" (74.3 cm)	19" (48.3 cm)	19 1/2" (49.5 cm)	20" (50.8 cm)

36" (91.4 cm) Models

KCGS556 and KCGS956	34 7/8" (88.4 cm)	35 3/16" (89.4 cm)	35 5/8" (90.3 cm)	19 1/2" (49.5 cm)	19 13/16" (50.2 cm)	20" (50.8 cm)
All Other 36" (91.4 cm) Models	33 7/8" (86.0 cm)	34 5/16" (87.0 cm)	35 1/4" (89.5 cm)	19" (48.3 cm)	19 1/2" (49.5 cm)	20" (50.8 cm)

Side Walls (Combustible Surfaces)

Models	H and I
KCGS5 and KCGS9	H and I added together must be at least 48" (122.0 cm), with each side individually being at least 8" (20.3 cm).
KCGS350, KCGS356, MGC9536, WCG97US0, WCG97US6	H and I added together must be at least 48" (122.0 cm), with each side individually being at least 12" (30.5 cm).
All Other Models	Both have to be 8" (20.3 cm) or more.

Back Wall and Countertop Front Dimensions

Models	C	D	E
KCGS550 and KCGS950	25" (63.5 cm)	2 7/8" (7.3 cm)	2 3/4" (6.9 cm)
All Other Models			3 1/8" (7.9 cm)

NOTES: After making the countertop cutout, some installations may require notching down the base cabinet side walls to clear the cooktop base. To avoid this modification, use a base cabinet with sidewalls wider than the cutout.

If cabinet has a drawer, a 4" (10.2 cm) depth clearance from the countertop to the top of the drawer (or other obstruction) in base cabinet is required. The drawer depth may need to be shortened to avoid interfering with the regulator.

IMPORTANT: If a built-in wall oven is to be installed below this cooktop, the grounded outlet and gas supply piping must be located in an adjacent cabinet.

This cooktop and its gas and electrical supply sources must be installed before the undercounter built-in wall oven is installed.

Specification Sheet for Product:

Trade-Wind VSL4366RC

**Stainless Steel VSL400 Series 600 CFM 36 Inch Wide Range Hood
Insert with Remote and LED Lighting**

PERFORMANCE • QUALITY • CUSTOMER SERVICE

QUIET OPERATION

- Large 3-speed blower operates at lower RPM reducing the sound level

ENDURING QUALITY

- Commercial grade stainless steel (#304 grade) and galvanized steel construction
- LED lights brighten cooking area
- CFM and sound tested by Energy Systems Laboratory at Texas A&M University

DISTINCTIVE LOW-PROFILE DESIGN

- Style complements ALL custom and manufactured wood hood designs
- Simplicity of design preferred by homeowners



EASE OF OPERATION


- Remote control included with purchase
- Optional automatic 5 minute shut off timer
- Electronic touch controls with blue LED lighting

SIMPLE INSTALLATION

- Installs easily in standard size or custom-built wood range hoods
- Wiring diagram label for simple electrical connection


EASY CLEANING

- Dishwasher-safe commercial-style baffle filters with 2 easy-grip handles
- Detergent inlet holes and grease exit holes in baffle filters for superior dishwasher cleaning



290 CFM MODELS

OPTIONAL DUCTLESS CONVERSION KIT MODEL#: 5BL-39-400-DCK;
5BL-39-400-DCK1 (VSL4482RC ONLY)




390 CFM MODELS


OPTIONAL DUCTLESS CONVERSION KIT MODEL#: 5BL-39-400-DCK



MODEL	FRONT TO BACK	WIDTH	COLOR	3-SPEED INTERNAL BLOWER	CFM	LED LIGHTS	S/S BAFFLE FLITERS	REMOTE CONTROL	DUCT COLLAR	ELECTRONIC TOUCH CONTROL
VSL4302RC	18"	28 3/8"	S/S	✓	290	2	✓	✓	6"	✓
VSL4303RC	18"	28 3/8"	S/S	✓	390	2	✓	✓	7"	✓
VSL4304RC	18"	28 3/8"	S/S	✓	390	2	✓	✓	3 1/4" x 10"	✓
VSL4306RC	18"	28 3/8"	S/S	✓	600	2	✓	✓	8"	✓
VSL4362RC	18"	34 3/8"	S/S	✓	290	2	✓	✓	6"	✓
VSL4363RC	18"	34 3/8"	S/S	✓	390	2	✓	✓	7"	✓
VSL4364RC	18"	34 3/8"	S/S	✓	390	2	✓	✓	3 1/4" x 10"	✓
VSL4366RC	18"	34 3/8"	S/S	✓	600	2	✓	✓	8"	✓
VSL4422RC	18"	40 3/8"	S/S	✓	290	2	✓	✓	6"	✓
VSL4423RC	18"	40 3/8"	S/S	✓	390	2	✓	✓	7"	✓
VSL4424RC	18"	40 3/8"	S/S	✓	390	2	✓	✓	3 1/4" x 10"	✓
VSL4426RC	18"	40 3/8"	S/S	✓	600	2	✓	✓	8"	✓
VSL44212RC	18"	40 3/8"	S/S	✓	1200	2	✓	✓	10"	✓
VSL4482RC	18"	46 3/8"	S/S	✓	290	3	✓	✓	6"	✓
VSL4486RC	18"	46 3/8"	S/S	✓	600	3	✓	✓	8"	✓
VSL44812RC	18"	46 3/8"	S/S	✓	1200	3	✓	✓	10"	✓
VSL45412RC	18"	52 3/8"	S/S	✓	1200	3	✓	✓	10"	✓
VSL46012RC	18"	58 3/8"	S/S	✓	1200	3	✓	✓	10"	✓
VSL47212RC	18"	70 3/8"	S/S	✓	1200	4	✓	✓	10"	✓



600 CFM MODELS



1200 CFM MODELS



800 WEST GRANT STREET
PHOENIX, AZ 85007
1-800-955-5737
602-900-8500
T - WUSA.COM



TRADE-WIND Manufacturing, LLC has a policy of continuous improvements and reserves the right to modify (at any time without notice) any or all of its products, features, designs, components and specifications. For further information on installation and wiring, see the installation instructions included with the product or visit us on the web.

© 2023 TRADE-WIND MANUFACTURING, LLC

Specification Sheet for Product:


Whirlpool UMCS5022RZ

**Fingerprint Resistant Stainless Steel 25 Inch Wide 2.2 Cu. Ft. 1200
Watt Fingerprint Resistant Countertop Microwave with Sensor
Cooking and Steam Clean**


MICROWAVE OVEN

PRODUCT DIMENSIONS


MODEL #	WMCS7024RW/WMCS7024RB/ WMCS7024RZ/UMCS5022RZ	
Unit of Measurement	in	cm
Overall Width (A)	24 ³ / ₄	62.8
Overall Height (B)	14 ³ / ₁₆	36.1
Height of the door (C)	13 ¹ / ₈	33.3
Depth without door (D)	18 ⁵ / ₈	47.3
Depth with door (E)	18 ⁵ / ₁₆	46.5
Depth with door open 90° (F)	38 ¹ / ₄	98.7



FRONT VIEW



TOP VIEW




SIDE VIEW

NOTE: Specifications subject to change without notice.


MICROWAVE OVEN

MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS


MODEL #	WMCS7024RW/WMCS7024RB/ WMCS7024RZ/UMCS5022RZ	
Unit of Measurement	in	cm
Cavity Height (A)	11 ⁹ / ₁₆	29.4
Cavity Width (B)	18 ⁷ / ₁₆	46.9
Cavity Depth (C)	18 ⁵ / ₈	47.3



CAVITY INTERIOR FRONT VIEW



CAVITY INTERIOR SIDE VIEW



FRONT


CAVITY INTERIOR TOP VIEW

NOTE: Specifications subject to change without notice.


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO


N.º DE MODELO	WMCS7024RW/WMCS7024RB/ WMCS7024RZ/UMCS5022RZ	
Unidad de medida	pul	cm
Ancho total (A)	24 ³ / ₄	62,8
Altura total (B)	14 ³ / ₁₆	36,1
Altura de la puerta (C)	13 ¹ / ₈	33,3
Profundidad sin puerta (D)	18 ⁵ / ₈	47,3
Profundidad con puerta (E)	18 ⁵ / ₁₆	46,5
Profundidad con puerta abierta a 90º (F)	38 ¹⁴ / ₁₆	98,7



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR




VISTA LATERAL

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


HORNO DE MICROONDAS

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD INTERIOR DEL MICROONDAS


N.º DE MODELO	WMCS7024RW/WMCS7024RB/ WMCS7024RZ/UMCS5022RZ	
Unidad de medida	pul	cm
Altura de la cavidad (A)	11 ⁹ / ₁₆	29,4
Ancho de la cavidad (B)	18 ⁷ / ₁₆	46,9
Profundidad de la cavidad (C)	18 ⁵ / ₈	47,3



VISTA FRONTAL DE LA CAVIDAD INTERIOR



VISTA LATERAL DE LA CAVIDAD INTERIOR



FRONTAL

VISTA SUPERIOR DE LA CAVIDAD INTERIOR


NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Specification Sheet for Product:

KitchenAid KRFC136RPS

**Fingerprint Resistant Stainless Steel 20 Cu. Ft. 36" Wide
Counter-Depth French Door Refrigerator with Interior Dispenser**

PRODUCT DIMENSIONS



Model Number	KRFC136R*
Model Size	20.0 cu ft (566.3 L)
Height - Overall "A"	70 ¹ / ₂ " (178.1 cm)
Height - Top of Cabinet "B"	68 ⁷ / ₈ " (174.9 cm)
Depth - Doors Open 90° "C"	43 ¹ / ₈ " (109.5 cm)
Depth - Drawer Open "D"	48 ¹ / ₈ " (122.2 cm)
Depth - With Handles "E"	30 ¹ / ₂ " (77.5 cm)
Depth - Without Handles "F"	28" (71.1 cm)
Depth - Cabinet Only "G"	24 ¹ / ₈ " (61.3 cm)
Width - Cabinet "H"	35 ³ / ₄ " (90.8 cm)

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either the plug or connector end.

Recommended Grounding Method

A 115 V, 60 Hz AC-only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator and approved accessories be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

IMPORTANT: If this product is connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected outlet, nuisance tripping of the power supply may occur, resulting in loss of cooling. Food quality and flavor may be affected. If nuisance tripping has occurred, and if the condition of the food appears poor, dispose of the food.

NOTE: Before performing any type of installation or cleaning, or removing a light bulb, turn cooling off or turn the control (Thermostat, Refrigerator or Freezer Control depending on the model) to Off. On models with a digital temperature control, press the minus sign touch pads repeatedly until a dash (-) appears in both the freezer and refrigerator displays. Disconnect the refrigerator from the electrical source. When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and turn cooling on or reset the control (Thermostat, Refrigerator or Freezer Control depending on the model) to the desired setting. See the "Quick Start Guide."

LOCATION REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.


IMPORTANT: This appliance is intended to be used indoor for household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments.
- Bed and breakfast type environments.
- Catering and similar non-retail applications.

NOTE: If the manufacturer wants to limit the use of the appliance to less than the above, this has to be clearly stated in the instructions.

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1/2" (1.25 cm) of space on each side and at the top. Allow for a 1" (2.54 cm) space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 3/4" (9.5 cm) minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.



WATER PRESSURE REQUIREMENTS

Water: A cold water supply with water pressure of between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregular shaped.

Reverse Osmosis Water Supply


IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your home cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa).

KitchenAid Réfrigérateur avec congélateur en bas et porte à double battant

NUMÉRO DE MODÈLE : KRFC136R*

DIMENSIONS DU PRODUIT



Numéro de modèle	KRFC136R*
Taille du modèle	20,0 pi³ (566,3 L)
Hauteur – Totale « A »	70 1/8 po (178,1 cm)
Hauteur – Sommet de la caisse « B »	68 7/8 po (174,9 cm)
Profondeur – Avec porte ouverte à 90° « C »	43 1/8 po (109,5 cm)
Profondeur avec le tiroir ouvert « D »	48 1/8 po (122,2 cm)
Profondeur avec poignées « E »	30 1/2 po (77,5 cm)
Profondeur sans les poignées « F »	28 po (71,1 cm)
Profondeur de la caisse uniquement « G »	24 1/8 po (61,3 cm)
Largeur de la caisse « H »	35 3/4 po (90,8 cm)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est important de s'assurer d'avoir le raccordement électrique approprié.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne également qualifiée. Ne pas utiliser un cordon craquelé ou qui présente des dommages d'abrasion sur la gaine, la fiche ou le connecteur.

Méthode recommandée de liaison à la terre

Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. On recommande que le réfrigérateur et les accessoires approuvés soient alimentés par un circuit indépendant. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

IMPORTANT : Si ce produit est connecté à une prise munie d'un disjoncteur de fuite à la terre, un déclenchement intempestif peut se produire et causer une perte de refroidissement. La qualité et la saveur des aliments risquent d'être affectées. Si un déclenchement intempestif se produit et si les aliments semblent de piètre qualité, jeter les aliments.

REMARQUE : Avant d'installer, de nettoyer un quelconque élément, de remplacer une ampoule d'éclairage, désactiver le refroidissement ou placer la commande (du thermostat, réfrigérateur ou congélateur selon le modèle) à Off (arrêt). Sur les modèles avec commande de température numérique, appuyer sur le symbole moins jusqu'à ce qu'un tiret (–) apparaisse sur l'affichage du réfrigérateur et du congélateur. Déconnecter le réfrigérateur de la source de courant électrique. Lorsque vous avez terminé, reconnecter le réfrigérateur à la source d'alimentation électrique et réactiver le refroidissement ou replacer la commande (du thermostat, réfrigérateur ou congélateur selon le modèle) au réglage désiré. Consulter le « Guide de démarrage rapide ».

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de l'appareil.

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


IMPORTANT : Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur et à d'autres usages similaires comme :

- Espace de cuisine pour personnel de boutiques, bureaux et autres environnements professionnels;
- Résidences fermières et utilisation par les clients d'hôtels, de motels et d'autres types de résidences;
- Environnements de type chambres d'hôtes;
- Banquets et autres utilisations non commerciales semblables.

REMARQUE : Si le fabricant souhaite réduire l'utilisation de l'appareil à des valeurs inférieures à ce qui est mentionné ci-dessus, la mention doit être clairement indiquée dans les instructions.

Pour obtenir une aération appropriée pour ce réfrigérateur, laisser un espace de 1/2 po (1,25 cm) de chaque côté et au sommet. Laisser un espace de 1 po (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s'assurer qu'un espace additionnel est prévu à l'arrière pour permettre les raccordements des conduits d'eau. En cas d'installation du réfrigérateur près d'un mur fixe, laisser un minimum de 3 3/4 po (9,5 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir sans obstruction.

REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.



SPÉCIFICATIONS DE LA PRESSION D'EAU

Eau : Une alimentation en eau froide avec une pression entre 35 lb/po² et 120 lb/po² (241 kPa et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

REMARQUE : Si la pression en eau est inférieure aux critères minimaux, le débit du distributeur d'eau pourrait diminuer ou entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière.

Alimentation en eau par osmose inverse


IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 35 lb/po² et 120 lb/po² (241 kPa à 827 kPa).

Si un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide de la maison, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 lb/po² à 60 lb/po² (276 kPa à 414 kPa).

KitchenAid Refrigerador de dos puertas con montaje en la parte inferior

NÚMERO DE MODELO: KRFC136R*

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



Número de modelo	KRFC136R*
Tamaño del modelo	20,0 pies ³ (566,3 L)
Altura - General "A"	70 1/8" (178,1 cm)
Altura - Parte superior del gabinete "B"	68 7/8" (174,9 cm)
Profundidad - Puerta abierta a 90° "C"	43 1/8" (109,5 cm)
Profundidad - Cajón abierto "D"	48 1/8" (122,2 cm)
Profundidad - Con manijas "E"	30 1/2" (77,5 cm)
Profundidad - Sin manijas "F"	28" (71,1 cm)
Profundidad - Solo gabinete "G"	24 1/8" (61,3 cm)
Ancho - Gabinete "H"	35 3/4" (90,8 cm)

REQUISITOS ELÉCTRICOS

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Antes de mover el refrigerador a su ubicación final, es importante asegurarse de tener la conexión eléctrica adecuada.

Si se ha dañado el cable de suministro, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el agente de servicio del fabricante o por una persona con calificación similar. No use un cable que presente grietas o daño por desgaste en el largo, el enchufe o la punta del conector.

Método de conexión a tierra recomendado

Se requiere un suministro eléctrico de 115 V, 60 Hz, solo CA, 15 A o 20 A con fusible y conexión a tierra. Se recomienda proporcionar un circuito de alimentación separado que preste servicio solo al refrigerador y a los accesorios aprobados. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No utilice un cable de extensión.

IMPORTANTE: Si este producto está conectado a un tomacorriente protegido con GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter- Interruptor de circuito de falla eléctrica de puesta a tierra), puede ocurrir un disparo molesto del suministro de energía, lo que resultará en la pérdida de refrigeración. Esto puede afectar a la calidad y el sabor de los alimentos. Si ha ocurrido un disparo molesto, y el alimento parece estar en malas condiciones, deséchelo.

NOTA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación, limpiez o de quitar un foco de luz, apague el enfriamiento o gire el control (del termostato, del refrigerador o del congelador según el modelo) hasta la posición OFF (Apagado). En los modelos con control de temperatura digital, presione los botones con el signo menos repetidamente hasta que aparezca un guión (-) en la pantalla del congelador y en la del refrigerador. Desconecte el refrigerador de la fuente de suministro eléctrico. Cuando haya terminado, reconecte el refrigerador a la fuente de energía eléctrica y encienda el enfriamiento o vuelva a ajustar el control (del termostato, del refrigerador o del congelador según el modelo) en la posición deseada. Consulte la "Guía de inicio rápido".

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.

REQUISITOS DE LA UBICACIÓN

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de explosión

Riesgo de incendio o explosión a causa de la perforación de la tubería del refrigerante.

Siga con cuidado las instrucciones de manipulación.

Refrigerante inflamable utilizado.


IMPORTANTE: Este electrodoméstico se ha diseñado para usarse en interiores en un entorno doméstico y aplicaciones similares como las siguientes:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
- En granjas y por los clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de alojamiento.
- Aplicaciones en banquetería y otros negocios no minoristas.

NOTA: Si el fabricante desea limitar el uso del electrodoméstico a menos de lo anterior, debe indicarlo claramente en las instrucciones.

Para garantizar una ventilación adecuada del refrigerador, deje un espacio mínimo de 1/2" (1,25 cm) a cada lado y por encima. Deje un espacio de 1" (2,54 cm) detrás del refrigerador. Si el refrigerador tiene fábrica de hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para las conexiones de la línea de agua. Cuando instale el refrigerador junto a una pared fija, deje un espacio mínimo de 3/4" (9,5 cm) entre el refrigerador y la pared para permitir el giro de apertura de la puerta.

NOTA: Este refrigerador ha sido diseñado para usarse en un lugar en donde los rangos de temperatura varíen entre un mínimo de 55 °F (13 °C) y un máximo de 110 °F (43 °C). Para un óptimo rendimiento, el rango preferido de temperatura ambiente (que reduce el consumo de electricidad y provee un enfriamiento superior) es entre 60 °F (15 °C) y 90 °F (32 °C). No se recomienda instalar el refrigerador cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.



REQUISITOS DE PRESIÓN DEL AGUA

Agua: Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa) para hacer funcionar el despachador de agua y la fábrica de hielo. Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente matriculado.

NOTA: si la presión de agua es menor que la necesaria, el flujo de agua del despachador de agua podría disminuir o los cubos de hielo podrían ser huecos o de forma irregular.

Suministro de agua por ósmosis inversa

IMPORTANTE: Es necesario que la presión del suministro de agua que sale de un sistema de ósmosis inversa y va a la válvula de entrada de agua del refrigerador sea de entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa).

Si el sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa debe ser, como mínimo, de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa).


Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.




Specification Sheet for Product:

EdgeStar CBR1502SG


**Stainless Steel 24 Inch Wide 142 Can Built-In Beverage Cooler
with Tinted Door and LED Lighting**




Front View




Side View



Front View




Side View






Specification Sheet for Product:

EdgeStar IB250SS


**Stainless Steel 15 Inch Wide 20 Lbs. Capacity Free Standing and
Undercounter Ice Maker with 25 Lbs. Daily Ice Production**








3/4" clearance required behind unit for plug and water line.
Built in units are designed for zero clearance at the top and sides.



Front View




Side View


Specification Sheet for Product:

EdgeStar CWR532SZ


**Stainless Steel 24 Inch Wide 53 Bottle Built-In Single Zone Wine
Cooler with Reversible Door and LED Lighting**




Front View



Side View



Front View



Side View

